

# **Fahrzeugwechsel – Umbau TravelControl**

- 1. Alle Fahrten auslesen! Sonst kann 2. nicht ausgeführt werden!**
- 2. Altes Fahrzeug: Fahrdatenaufzeichnung / Datenaufzeichnung beenden!**
- 3. Neues Fahrzeug: Datenaufzeichnung initialisieren**

## **Datenaufzeichnung beenden:**

1. Daten komplett aus dem Fahrzeuggerät auslesen
2. Am PC im Menü Fahrzeuge das alte Fahrzeug auswählen und den Befehl "Fahrdatenaufzeichnung beenden / Datenaufzeichnung beenden" anklicken (Chipkarte muß dabei im PC-Kartenleser stecken)
3. Chipkarte im Fahrzeug einlesen (beide Tasten gleichzeitig drücken ca. 4 sek.)
4. Chipkarte im PC einlesen (Daten von der Chipkarte übernehmen)

## **Datenaufzeichnung initialisieren:**

1. Im Menü Fahrzeuge ein neues Fahrzeug anlegen
2. Die gewünschten Einstellungen für das Fahrzeug vornehmen
3. Im Menü Tachostand den Befehl "Fahrzeugtachostand der letzten Fahrt eintragen" wählen und dort den Tachostand des neuen Fahrzeuges eintragen (Nichtaufgezeichnete Strecke ist 0 km!)
4. Das neue Fahrzeug auswählen und den Befehl "Fahrdatenaufzeichnung initialisieren" anklicken (Chipkarte muß dabei im PC-Kartenleser stecken)
5. Im Fahrzeug die Zündung einschalten und kurz die Taste "Weiter" drücken.
6. Chipkarte im Fahrzeug einlesen (beide Tasten gleichzeitig drücken ca. 4 sek.)
7. Chipkarte im PC einlesen (Daten von der Chipkarte übernehmen)