



## Aktualisierung des Treibers für Chipkartenleser CardMan 3121 unter Windows Vista

Wenn in der folgenden Anleitung nichts Anderes angegeben ist, klicken Sie jeweils mit der **linken** Maustaste auf die genannten Stellen.


1. Starten Sie die Datei *Gerätemanager.bat*. Damit rufen Sie den Gerätemanager auf.




2. Klicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf *USB-Smartcard-Leser*.
3. Klicken Sie auf *Treibersoftware aktualisieren...*




4. Klicken Sie auf *Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen*.



5. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und wählen auf der Installations-CD den Ordner **Windows Vista / CardMan3x21\_Vista**.



6. Klicken Sie auf *Weiter*.



7. Damit ist die Treiberaktualisierung abgeschlossen.